TRENDnet®

Cámara de red megapíxel PoE PTZ para día/noche

TV-IP662PI

- Guía de instalación rápida (1)

1. Antes de iniciar

Contenidos del paquete

- TV-IP662PI
- CD-ROM (Herramienta y guía del usuario)
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable de red (1.8 m / 6 pies)
- Kit de montaje
- Adaptador de alimentación (12 V DC, 1 A)

Requisitos mínimos

- Un ordenador con un puerto Ethernet y un navegador Web
- Unidad de CD-ROM
- Red con conexión de cable (por ejemplo router o switch con servidor DHCP)
- Switch PoE (Ej. TPE-S80) (opcional) o Inyector PoE (Ej TPE-113GI) (opcional)

Nota: El TV-IP662PI sólo trabaja con dispositivos PoE (Power over Ethernet) que cumplen con el estándar IEEE 802.3af.

Requisitos de TRENDnetVIEW Pro

Compatible con sistemas operativos	1-8 cámaras		9-32 cámaras	
	CPU	Memoria	CPU	Memoria
Windows 8 (32/64-bit) / Windows 7 (32/64-bit) / Windows Server 2008 / Windows Vista (32/64-bit) / Windows Server 2003 / Windows XP (32/64-bit)	2GHz	2GB RAM o superior	2GHz	4GB RAM o superior

2. Instalación y configuración del Hardware

1. No instale o monte la cámara IP hasta d espués que haya completado los pasos de instalación a continuación. Coloque temporalmente la cámara IP cerca de su computador.

2. Introduzca el CD-ROM de la herramienta en la unidad de CD-ROM de su computador.

3. Haga clic en **Install Wizard** (instale asistente) (sólo en Mac OS / X).

4. Seleccione el idioma en el menú desplegable.

5. Haga clic en **Instalar le cámara** y siga las instrucciones.



6. ¡La configuración inicial se ha completado! Su cámara ahora está conectada a su red. Haga clic en el hipervínculo para confirmar el acceso a la interfaz de administración. Haga clic en el icono para crear un acceso directo del escritorio para facilitar el acceso. Haga clic en **Next (Siguiente)**.


La configuración inicial se ha completado!
Acceso local desde su equipo
Para acceder a la cámara ahora, haga clic aquí.
Haga clic en el icono para crear un acceso directo del escritorio
Inicio
Siguiente

7. ¡Felicidades! Su cámara ya está lista para instalarse en su ubicación final. Haga clic en **Finalizar**. Escanee el código de QR si usted quisiera instalar el móvil libre App para su cámara.

Felicitaciones! La cámara está ahora lista para ser instalado en su ubicación definitiva con un cable de red.
Gracias por elegir TRENDnet!
Por favor, instale ActiveX o Plug-in cuando se le pregunta por el navegador web.
Aplicación Móvil
Por favor tome un momento para descargar gratis nuestra aplicación TRENDnetVIEW. Escanee los códigos QR o busca "TRENDnetVIEW" en la App Store de Apple o en Google Play (para dispositivos Android).
Apple
Android
Inicio
Finalizar

8. Consulte la Guía del usuario para más información sobre las funciones de gestión avanzadas.

9. Instale la cámara en la ubicación deseada. Para conectar la cámara IP a su red usando la funcionalidad PoE. Utilice cualquiera de los siguientes métodos.

Uso del TV-IP662PI con un switch PoE (TPE-S80)



- Conecte el cable de red suministrado del switch PoE (p. ej. TPE-S80 al puerto de red de la cámara IP).
- Conectar el switch a la red.

Uso del TV-IP662PI con un Inyector (TPE-113GI)



- Conecte el adaptador de corriente al TPE-113GI y luego a la toma de corriente.
- Conecte un cable de red desde la TV-IP662PI al puerto de alimentación y salida de datos [**PWR+DATA OUT**] de TPE-113GI.
- Conecte un cable de red de un switch o router (p. ej. TEW-731BR) al puerto de entrada de datos [**DATA IN**] de TPE-113GI.

Nota:

- Para gestionar múltiples cámaras y para más características avanzadas, instale el software TRENDnetVIEW Pro. Instale el software mediante un clic en **Instalar el software TRENDnetVIEW Pro** en la ventana Autorun (Ejecución automática) y consulte la guía de usuario de TRENDnetVIEW Pro en el CD para más información.
- Se incluyen dos Guías del usuario, una para la cámara y otra para el software de gestión complementario.
- Al ver videos en directo, quizá se le requiera instalar complementos ActiveX o Plug-ins.
- Se recomienda que usted pone un servicio dinámico del DNS para ver sus cámaras remotamente. Vea su guía del router y de utilizador de la cámara IP para las instrucciones.

Limited Warranty
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée
TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie
TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada
TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия
Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada
TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii
TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

FC CE EAC

Waste electrical an electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
http://www.trendnet.com/register

TRENDnet
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.